

Návod k použití mincovního automatu (Interaktivní ovládání - Volba sprchy automatem)

SLZA 01N, 01NZ, 02N a 02NZ

- Pokud tlačítko na panelu svítí zeleně, stiskněte tlačítko, vložte mince/žetony a potvrďte stiskem prvního tlačítka.
Na displeji se zobrazí číslo přidělené sprchy
- Vodu spouštějte a zastavujte stiskem tlačítka do vyčerpání kreditu
- 30 vteřin před koncem sprcha 4x zapulzuje

User guide for coin shower control (Interactive control - Choice of the shower by the machine)

SLZA 01N, 01NZ, 02N and 02NZ

- In case the button on the panel lit green, push the button, insert coins/tokens and confirm by pressing the first button.
The number of an assigned shower is shown on the display
- User can start/stop the water stream until the credit expires
- 30 seconds before the credit expiration the shower notify the user by a 4-pulse sequence

User guide for coin shower control (Interactive control - Choice of the shower by the machine)

SLZA 01N, 01NZ, 02N and 02NZ

- In case the button on the panel lit green, push the button, insert coins/tokens and confirm by pressing the first button.
The number of an assigned shower is shown on the display
- User can start/stop the water stream until the credit expires
- 30 seconds before the credit expiration the shower notify the user by a 4-pulse sequence

Gebrauchsanweisung für Münzautomat (Interaktive Steuerung - Duschauswahl automatisch)

SLZA 01N, 01NZ, 02N und 02NZ

- Wenn die Taste auf dem Münzautomat grün leuchtet, drücken Sie die Taste, legen Sie Münzen/Jeton ein und bestätigen Sie dies durch Drücken der ersten Taste. Die zugewiesene Dusche Nummer erscheint auf dem Display
- Der Benutzer kann den Wasserstrom starten/stoppen, bis das Guthaben abläuft
- 30 Sekunden vor Ablauf des Guthabens benachrichtigt die Dusche den Benutzer durch eine 4-Puls-Sequenz