



PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN PG 4509

Maschinenspülmittel für gewerbliche Spülmaschinen

Produktbeschreibung:

Lenolin PG 4509 ist ein nichtschäumendes, alkalisches Reinigungsmittel für die gewerbliche Spülmaschine. Die Kombination von Spezialprodukten gewährleistet eine größtmögliche Schonung vom Spülgut. Bei der Reinigung von Kunststoffkästen wirkt **Lenolin PG 4509** antistatisch.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration von **Lenolin PG 4509** beträgt je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 1-3 g/l Wasser.

Die Dosierung kann direkt vom Originalgebinde mittels elektronischer Dosiergeräte erfolgen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

< 5% Trinatriumnitilotriacetat

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit, aromatischer Geruch
pH-Wert (1%ige Lösung):	12 - 13
Dichte:	1,298 g/ml
Wasserlöslichkeit:	mischbar in jedem Verhältnis
Schaumverhalten:	nicht schäumend
Abspülbarkeit:	sehr gut
Hartwasserstabilität:	geeignet für jede Wasserhärte

Materialsicherheit:

Lenolin PG 4509 ist nicht geeignet zur Anwendung an Aluminium, Zink und Kupfer.

Lagerung:

Lenolin PG 4509 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt: UBA 1073 0031
Biologische Abbaubarkeit: biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406 In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.